

Siedziba: 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a
Filia: 90-604 Łódź ul. Zielona 34

tel: 0048 (0) 42-617-23-22
tel: 0048 (0) 42-632-24-01

fax: 0048 (0) 42-617-23-21
fax: 0048 (0) 42-634-36-13

www.ecorson.com
e-mail: info@ecorson.com

SYSTEM: MFA PLUS/ PRIMER BLC/OXIDECOR W/A18

Efekt dekoracyjny, wyglądem odzwierciedlający efekt deskowania, który może być stosowany na wszystkich podłożach wewnętrznie zewnętrznych tj. tynki cementowo-wapienne, płyty k-g, metal, płyty HDF, MDF, płyty cementowo-wiórowe systemów wentylowanych. Możemy go aranżować na całych ścianach lub tylko na niektórych elementach zabudowy, np. przegrodach między balkonami, ściankach działowych w: mieszkaniach, biurach czy budownictwie przemysłowym, industrialnym. Włącza do wystroju surowy element dekoracyjny, wprowadza powiew przeszłości, idealny dla stylów z poprzednich epok, nowoczesnych, loftowych, muzealnych, wnętrzem dodaje nieco tajemniczości. Łatwy do uzyskania efekt dekoracyjny.



PRODUKT	WYDAJNOŚĆ	ROZCIEŃCZANIE	NARZĘDZIA	OPIS SYSTEMU	SCHNIĘCIE
MFA PLUS gruntowanie bezbabarne 1	1l / 30m ² (po rozcieńczeniu 1 do 3 z wodą)	Dodać max. 3l wody do 1l gruntu	szcotka (ławkowiec) wałek dla podłoży słabych	Podłoża chłonne, tzw. słabe oraz powierzchnie starych ścian, zaleca się użyć gruntu wzmacniającego MFA PLUS, rozcieńczonego max 1:3 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia i zapobiega nadmiernej chłonności, głęboko penetrując i wiążąc podłoże, zwiększa przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw.	7-8h
PRIMER BLC warstwa podkładowa kvarcowa 2	1kg / 12m ²	got. do użycia, ew. do 5%	szcotka (ławkowiec)	Primer BLC należy rozcieńczyć 0-5% z wodą i dobrze wymieszać. Następnie nanieść za pomocą ławkowca zgodnie z kierunkiem późniejszej warstwy dekoracyjnej. Powstała powierzchnia kwarcowa zwiększa przyczepność i ułatwi nam nanoszenie kolejnych warstw.	min. 8h
OXIDECOR W warstwa dekoracyjna 3	1l / 10-12m ²	10-20% wodą (podczas aplikacji rozcieńczony produkt należy regularnie mieszać)	szcotka (ławkowiec), stempel do efektu legnato	Wstępnie należy zaplanować podział efektu deskowania tworząc przerwy pomiędzy warstwami. Następnie przy pomocy taśmy malarskiej, oddzielić co drugą deskę. Na przygotowane fragmenty powierzchni, nanosimy farbę dekoracyjną Oxidecor W w wybranym kolorze. Za pomocą ławkowca nanosimy farbę na przygotowaną powierzchnię ściany, następnie gumowym stemplem do efektu Legnato tworzymy wzór. Czynnosc tą wykonujemy partiami w formie pasów, formując wzór prowadzimy przyrząd zmiennym ruchem. Powyższą pracę wykonujemy cyklicznie, aż do ukończenia całej powierzchni.	12h
A18 impregnacja 4	1l / 10-20m ²	max. 100% wody	wałek, pędzel, szcotka (ławkowiec)	Przed użyciem impregnatu należy powierzchnię dokładnie odpylić i oczyścić, najlepiej za pomocą pędzla, miękkiej szcutki lub szmatki bawełnianej. A18 gruntuje i impregnuje powierzchnię. Przed rozpoczęciem pracy, należy lakier rozcieńczyć 1:1 max. 1:1,5 wodą i dobrze wymieszać. Produkt nanieść wałkiem i rozprowadzić równomiernie na powierzchni. Pracę wykonujemy etapami, aż do jej całkowitego ukończenia.	24h (przy temperaturze ok. 23°C. Przy niższej temperaturze czas ulega wydłużeniu)
LUB					
LUMICCIA PATINA impregnacja 5	ok. 10 -20m ² /1l (na warstwę) zależnie od rozcieńczenia)	max. 100% wodą	pędzel, szcotka - zmiotka, szmatka bawełniana, euromal (do gładkich powierzchni)	Przed użyciem impregnatu należy powierzchnię dokładnie odpylić i oczyścić, najlepiej za pomocą pędzla lub miękkiej szcutki. Na oczyszczone podłoże nanieść Lumiccę Patina za pomocą pędzla lub Euromala, dokładnie wcierając w podłoże. Na miejsca narażone na zabrudzenia zaleca się nanieść dodatkową warstwę Lumiccę Patina.	24h